


TERPSEALS

Scellez et vacuum vos terps comme jamais auparavant




MANUEL D'UTILISATION DE TERPSEALS


Ce manuel contient des instructions d'utilisation et des avertissements importants, lisez-le et conservez-le.

AVERTISSEMENT : N'utilisez pas ce produit avant d'avoir lu les instructions. IL EST IMPORTANT DE LIRE ATTENTIVEMENT ET DE LE CONSERVER POUR UNE CONSULTATION FUTURE.

FONCTIONS DE TERPSEALS




LE PREMIER ASPIRATEUR PROFESSIONNEL



- 1) Bocal de température Terpseals : Indicateur de température en temps réel. Appuyez sur la touche pour basculer entre Celsius/Fahrenheit.
- 2) Bocal d'humidité Terpseals : Hygromètre en temps réel.
- 3) Batterie du bocal Terpseals : Lorsque l'écran est en charge, la lumière clignote ; lorsqu'il est complètement chargé, elle s'arrête.
- 4-5) Enregistrement personnalisé de stockage : Pour définir la date exacte de stockage de votre terp, maintenez la touche enfoncée pendant 3 à 5 secondes pour régler le jour et le Mois.
- 6) Contrôle automatique du vide Terpseals : ON signifie que le système est actif, détectant automatiquement la pression interne et corrigeant toute perte d'air. OFF signifie que le système est désactivé.
- 7) Déverrouillage du système de vide Terpseals : Maintenez enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour retirer le vide.
- 8) Touche de verrouillage du vide Terpseals : Appuyez une fois pour commencer à sceller et mettre le bocal sous vide. Maintenez enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour faire une pause et choisir la meilleure étanchéité.
- 9) Temps de conservation Terpseals : Cliquez une fois pour basculer entre F/C. Maintenez enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour réinitialiser le temps de stockage.
- 10) Prise Type C.

- 1 -


COMMENT UTILISER TERPSEALS



Placez le couvercle numérique Terpseals sur le bocal, en vous assurant que le joint adhère bien à la structure du bocal.



Faites glisser votre doigt sur l'écran pour l'allumer et interagir. L'écran s'éteindra automatiquement après 5 secondes d'inactivité.



Appuyez une fois sur la touche pour mettre l'intérieur du bocal sous vide. L'écran affichera « On », indiquant que le système est actif.




Surveillez l'humidité interne grâce à l'écran numérique. Appuyez une fois sur la touche pour basculer entre Fahrenheit et Celsius.




TEMPS DE RÉINITIALISATION CONSERVATION

Réinitialisez le temps de conservation en maintenant la touche enfoncée pendant 3 à 5 secondes jusqu'à ce que le calendrier indique 00D 00M. À partir de ce moment, le compteur de mois et de jours commencera. (Les heures ne sont pas affichées mais sont prises en compte.)



Maintenez la touche enfoncée pendant 3 à 5 secondes pour libérer le vide et ouvrir le bocal. Une fois ouvert, l'écran affichera « OFF » car le système est désactivé.



Appuyez une fois sur la touche pour mettre le bocal sous vide. L'écran affichera « On », indiquant que le système de vide et le contrôle automatique sont actifs. À chaque fois qu'une petite quantité d'air (20 % de la capacité) entre dans le bocal, il se refermera automatiquement. Pour désactiver le contrôle du vide, maintenez la touche enfoncée pendant 3 à 5 secondes. L'écran affichera « OFF », bien que le bocal reste sous vide. Pour réactiver le contrôle, appuyez à nouveau une fois sur la touche .

- 2 -

PT.2 MODE D'EMPLOI ET SCELLAGE

- 1) Démarrage : Insérez le couvercle sur le bocal et assurez-vous qu'il est bien ajusté.
- 2) Appuyez sur l'écran : Appuyez sur l'écran pour l'allumer ; il reste actif pendant 5 secondes.
- 3) Sceller : Maintenez le bouton & enfoncé pour faire le vide et sceller le bocal.
- 4) Ouvrir : Maintenez le bouton & enfoncé pour enlever le vide du bocal.
- 5) Temps de stockage : Maintenez enfoncé pendant 3 à 5 secondes pour réinitialiser la durée de stockage.
- 6) Affichage du temps : = Days et = Mois.
- 7) Vide automatique : Pendant le stockage, Terpseals surveille la pression interne et les conditions de vide. En cas de fuite supérieure à un certain seuil, le système lancera automatiquement un nouveau cycle de vide.
- 8) Température et humidité : L'écran affiche le pourcentage d'humidité et la température en temps réel à l'intérieur du bocal. Vous pouvez basculer entre Fahrenheit et Celsius en appuyant sur .
- 9) Affichage de la batterie : L'icône de batterie clignote pendant la charge et s'arrête lorsqu'elle est complètement chargée.

- 3 -

⚠ PRÉCAUTIONS ET ATTENTION

- 1) Le bocal Terpseals est fragile et doit être manipulé avec soin. Gardez-le hors de portée des enfants.
- 2) Pour des raisons de sécurité, le sac plastique est exclusivement conçu pour envelopper le récipient sous vide. Pour éviter tout risque d'étouffement, tenez-le hors de portée des nourrissons et enfants. Ne pas l'utiliser dans des berceaux, lits ou parcs. Ce n'est pas un jouet.
- 3) Ne stockez pas de liquides dans le bocal et ne le retournez jamais s'il contient de la poudre.
- 4) Lors du chauffage, aucun composant ne doit être exposé à une flamme nue ou à une plaque à induction afin d'éviter toute déformation ou dommage thermique.
- 5) Notez que le couvercle et les batteries de Terpseals sont des composants de précision. Ne placez pas le couvercle au micro-ondes ni à des températures inférieures à 0 °C / 32 °F. Le récipient est en verre borosilicate, avec une résistance thermique de 20~350 °F / -7~180 °C. PLAGE DE TEMPÉRATURE : 20 à 350 °F / -7 à 180 °C
- 6) Pour nettoyer Le récipient et le couvercle, ne plongez pas le couvercle dans un liquide et n'utilisez pas d'eau à plus de 60 °C / 140 °F. N'utilisez ni laine d'acier, ni nettoyeurs abrasifs, ni liquides corrosifs (essence, acétone, etc.). Ne mettez pas le couvercle au lave-vaisselle. Le bocal en verre est compatible lave-vaisselle. LE COUVERCLE CONTIENT UNE BATTERIE !
- 7) Scellez les meilleurs terpènes ! Terpseals a besoin de terpènes !

- 4 -

SCELLEZ ET CONSERVEZ VOS TERPÈNES COMME JAMAIS AUPARAVANT

- 1) Nettoyez le bocal après chaque utilisation ; vous pouvez utiliser un chiffon humide puis sécher avec un chiffon sec. UTILISEZ UN CHIFFON HUMIDE.
- 2) Assurez-vous que Terpseals soit sec et propre avant de l'utiliser et de le ranger.
- 3) Gardez Terpseals dans un endroit sec et à l'abri de la lumière directe du soleil.
- 4) Scellez vos terpènes.

PARAMÈTRES DES TERPSEALS

Rated Wattage: 3W

Rated Voltage: 5V

This symbol indicates that the product cannot be disposed of as ordinary waste in accordance with the WEEE Directive (2002/96/EC) and cannot be recycled. The product must be disposed of as a separate collection system, such as an authorized collector, implementing the "take-back" principle, where old electrical equipment is taken back upon purchase of new ones, or at an authorized disposal facility for waste from household electrical and electronic equipment.

Improper management of this type of waste can have a negative impact on the environment and human health due to potentially hazardous substances produced by electronic equipment. Proper disposal of such products will also contribute to efficient use of natural resources. For further information on collection and recovery centers for waste from household equipment, please refer to the WEEE Directive and contact the relevant authorities. Correct disposal of these products will also contribute to efficient use of natural resources and avoid administrative sanctions as per Article 30 and subsequent articles of Legislative Decree 22/97.

PRODUCED AND IMPORTED BY
BELTRAME MARCO
Via Goffredo Mameli 8, Bovisio Masciago, 20813, Italy
info@terpseals.com

Made in China



- 5 -